


DRAGONJUB Janković

 — micro@jet.yu

 031/512 400-514 080


NETZEINGANGS-BAUSTEIN BS422



ANSTEUERUNGS-BAUSTEIN BS 423

Achtung! Auf der Primarseite des Netzteiles alle Spannungen und Oszillogramme gegen M411 messen

GRUNDPLATTE NETZ-BAUSTEIN BS 405



SEKUNDAR-SPGS-ERZEUGUNGS-BAUSTEIN BS 426